


ASSISTENZA:


Come accorciare un bracciale in metallo

1) Attrezzatura necessaria per accorciare il bracciale del vostro orologio:


- Pinza
- Punzone o chiavetta Swatch



2) Spingere il perno che collega il bracciale alla cassa dell'orologio per sganciare la cassa e facilitare la procedura.



3) Estrarre il perno sul lato opposto.




4) Misura quante maglie si deve togliere per rendere l'orologio adatto al vostro polso.




5) Nella parte inferiore del bracciale individuare quale maglia/e togliere e spingere il perno nella direzione della freccia.




6) La "testa" del perno esce leggermente permettendo una presa con la pinza




7) Estrarre il perno con la pinza



8) Il bracciale è ora diviso in due parti




9) Ripetere i punti 5, 6 e 7 in corrispondenza della maglia da togliere.



10) Quando avete rimosso la maglia che si desidera estrarre, mettere le parti rimanenti insieme, e rimettere i perni in direzione opposta alla freccia sui punti del bracciale prestando attenzione ad inserire il perno non dalla testa.



11) Spingere i perni e accertarsi che la testina entri nella maglia del cinturino.



12) Re inserire il perno del bracciale per il fissaggio del cinturino all'orologio.



13) Spingere il perno all'interno



14) Ora avete ridotto il vostro bracciale e l'orologio è pronto a misura del vostro polso



NOTA:

se necessario togliere più maglie, accorciare da entrambi i lati per bilanciare il numero delle maglie.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare:

SWATCH ONLINE STORE

ASSISTENZA CLIENTI

Tel. 0444/546417

e-mail: info@dalponteonline.it